


EQUIPAGGIAMENTO STANDARD		QTY
<b>A</b>	AP4.0—processore per applicazioni	1
<b>B</b>	PS-AP40-24V—AP4.0 Potenza Supply/ Cable	1
<b>C</b>	Display Touch Screen	1
<b>D</b>	Cavidel Touch Screen—un Cavo CV-1 DP++, un cavo USB (ENTRAMBI NECESSARI)	1
<b>E</b>	LE-R-50-REVB—Encoder di misura della corsa/velocità	1
<b>F</b>	CE-LX5-W-4M-F90—Lynx cavo premium quattro metri a 90 °	1 <sup>3</sup>
<b>G</b>	CE-LX5-W-2M—Lynx cavo premium due metri	1 <sup>2</sup>
<b>H</b>	CE-LX5-W-4M—Lynx cavo premium quattro metri	1 <sup>3</sup>
<b>I</b>	J-LX1—Passaggio alimentazione singola Lynx	1
<b>J</b>	ID7-M-SEQ—Modulo Sequenza Lynx	1
<b>K</b>	C-ID7-M-3M—Cavo schermato per ID7- M-SEQ	1 <sup>1</sup>
<b>L</b>	OR2-M—Modulo relè LynxO Modulo di uscita OA1-M-V-Lynx analogico	1 <sup>5</sup>
<b>M</b>	C-OR2-M-3M—Cavi schermati per OR2-M	2 <sup>1,5</sup>
<b>N</b>	IA1-M-V—Modulo di ingresso analogico schermato Lynx	1
<b>O</b>	C-IA1-M-3M—Cavo schermato per IA1- M-V	1 <sup>1</sup>
<b>P</b>	J-LX5—Lince Five-Port Scatola di giunzione	1
Dotazione opzionale		QTY
<b>U</b>	L-PX—Interruttore di prossimità Lynx	1 <sup>1,4</sup>




**INSTALLAZIONE**  
 Leggere e seguire tutte le istruzioni, le note e le precauzioni prima di installare i componenti hardware. Contattare l'assistenza clienti di RJG Inc. per qualsiasi domanda relativa all'installazione.

**AVVISO** Scollegare, bloccare e contrassegnare sempre tutte le fonti di alimentazione prima di effettuare i collegamenti elettrici. La mancata osservanza provocherà lesioni o morte al personale e danni o distruzione dell'attrezzatura.

<sup>1</sup> Articolo non mostrato.  
<sup>2</sup> Per l'installazione di serie; uso di L-PX richiede una quantità di 3.  
<sup>3</sup> Per l'installazione di serie; uso di L-PX richiede una quantità di 2.  
<sup>4</sup> Solo utilizzato se il segnale stampo chiuso non è disponibile dal modulo sequenza ID7-M-SEQ.  
<sup>5</sup> OA1-M-V utilizzato per il controllo (V → P) se OR2-M non può essere utilizzato.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD		QTY
<b>A</b>	AP4.0—processore per applicazioni	1
<b>B</b>	PS-AP40-24V—AP4.0 Potenza Supply/ Cable	1
<b>C</b>	Display Touch Screen	1
<b>D</b>	Cavidel Touch Screen—un Cavo CV-1 DP++, un cavo USB (ENTRAMBI NECESSARI)	2
<b>E</b>	LE-R-50-REVB—Encoder di misura della corsa/velocità	1
<b>F</b>	CE-LX5-W-4M-F90—Lynx cavo premium quattro metri a 90 °	1 <sup>3</sup>
<b>G</b>	CE-LX5-W-2M—Lynx cavo premium due metri	1 <sup>2</sup>
<b>H</b>	CE-LX5-W-4M—Lynx cavo premium quattro metri	1 <sup>3</sup>
<b>I</b>	J-LX1—Passaggio alimentazione singola Lynx	1
<b>J</b>	ID7-M-SEQ—Modulo Sequenza Lynx	1
<b>K</b>	C-ID7-M-3M—Cavo schermato per ID7- M-SEQ	1 <sup>1</sup>
<b>L</b>	OR2-M—Modulo relè LynxO Modulo di uscita OA1-M-V-Lynx analogico	1 <sup>5</sup>
<b>M</b>	C-OR2-M-3M—Cavi schermati per OR2-M	2 <sup>1,5</sup>
<b>N</b>	LS-H-1/4NPT-3K—Lynx 3.000 libbre Sensore di pressione idraulica	1
<b>O</b>	CE-LX5-W-2M—Lynx cavo premium due metri	1
<b>P</b>	J-LX5—Lince Five-Port Scatola di giunzione	1
Dotazione opzionale		QTY
<b>U</b>	L-PX—Interruttore di prossimità Lynx	1 <sup>1,4</sup>



**INSTALLAZIONE**  
 Leggere e seguire tutte le istruzioni, le note e le precauzioni prima di installare i componenti hardware. Contattare l'assistenza clienti di RJG Inc. per qualsiasi domanda relativa all'installazione.

**AVVISO** Scollegare, bloccare e contrassegnare sempre tutte le fonti di alimentazione prima di effettuare i collegamenti elettrici. La mancata osservanza provocherà lesioni o morte al personale e danni o distruzione dell'attrezzatura.

<sup>1</sup> Articolo non mostrato.  
<sup>2</sup> Per l'installazione di serie; uso di L-PX richiede una quantità di 3.  
<sup>3</sup> Per l'installazione di serie; uso di L-PX richiede una quantità di 2.  
<sup>4</sup> Solo utilizzato se il segnale stampo chiuso non è disponibile dal modulo sequenza ID7-M-SEQ.  
<sup>5</sup> OA1-M-V utilizzato per il controllo (V → P) se OR2-M non può essere utilizzato.